



MANUAL BÁSICO - GEO360







SUMÁRIO

1. ACESSO AO GEO360	2
2. MÓDULOS	3
3. MAPA BASE	3
4. PROCURAR IMÓVEL	
5. FOTO 360	
6. EDIÇÃO	6
7.TABELA DE ATRIBUTOS	7
8.FERRAMENTAS	8
8.1 PESQUISA DE ENDEREÇOS	8
8.2 VISUALIZADOR TEMPORAL	9
8.3 PERFIL	9
8.4 FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO	
8.5 MEDIR	11
8.6 DOCUMENTOS	
8.7 COORDENADAS	
8.8 SNAP	13
9. CARACTERIZAÇÃO	13
10. EXTRATO DE BCI	
11. CAMADA	





1. Acesso ao GEO360

Para acessar o GEO360, acesse o site <u>https://app.geo360.com.br/login</u>. Insira o seu e-mail e a senha enviada para o e-mail cadastrado. Caso tenha esquecido a senha, clique em "Esqueci minha senha" para solicitar uma nova. Uma senha provisória será enviada automaticamente para o seu e-mail.







2. Módulos

Após acessar sua conta, localize o menu **"Módulo"** na barra superior, ao centro da tela. Clique nele e selecione o módulo que deseja utilizar.

GEO360 Se	em módulo			Módulo 🗸		Configurar pesquisa >	😫 Beatriz
Médulos C	Camadas	Cenários		Trocar de Módulo Selecione o módulo * Cadastro Imobiliario	CANCELAR CONFIRMAR		
Escala 1:1	NaN 🔺		ידט 🔺 🆽 🔪 ד	M-24S 🔺			

3. Mapa Base

Após confirmar o módulo, selecione o **"Mapa Base"** e, em seguida, clique no ícone de **"X"**, conforme indicado na imagem.







4. Procurar Imóvel

A ferramenta permite realizar uma pesquisa avançada, oferecendo acesso a informações detalhadas e variadas.









Clique em "Ir para Mapa" e você será direcionado automaticamente para a busca desejada.







5. Foto 360

Para acessar a camada **Foto 360**, clique na seta, conforme mostrado na imagem. O desenho em **laranja** indica a direção da câmera.



6. Edição

Ative a **Edição** sempre que for inserir informações na camada desejada.







7. Tabela de Atributos

Para realizar uma busca em massa (mais de uma informação), clique em **Atributos** (Nova Aba ou Janela Interna) na camada desejada.



Na tabela, serão exibidas todas as feições da camada, permitindo filtrar ou selecionar as informações desejadas. Além disso, conforme indicado pela seta, é possível ajustar a quantidade de feições exibidas na tabela.

					Lot	te	_			
C Arqu	ivo 🗸	🖉 Seleção 🗸 🛞 Visualiza	r 🗸 🛞 Fen	amentas 🗸] Edição em mo	Q Pro	curar termo
Ωţţα	idț↓∀	Inscrição cartográfica †↓ ∀	Bairro†↓ 7	Quadra	🝸 Tipo Imposto †‡ 🖓	Número lote†↓ 🏹	Área total construída † 🏹	Distrito †↓ ▽	Setor†↓ 🏹	Área terreno calcula:
35877	35.877		26	954	freedow					116,15
320	320	01030060362	36	155	iguai que	<u> </u>				83,13
25096	25.098	01010760129	32							134,49
321	321	01030060342	36	155						530,6
3440	6.440	01021600037	58	371	+ Adicionar Regra		244,9			136,35
8744	18.744	01010250020	33	1.852	Limpor Ap	licar	1.062,51			1.031,47
8185	18.165	01022400278	58	514		and and a second se	158,76			94,25
9498	19.498	01011760239	33	1.825	Nenhuma Opção 🗸	0239				200,81
5955	15.955	01022090249	38	475	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0249	212,78			255,6
5031	6.031	01020070065	58	346	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0065	294,0			390,99
3507	13.507	01010070416	33	1.825	Nenhuma Opção 🗸	0416				342,84
3508	13.508	01010070422	33	1.825	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0422				222,45
3511	13.511	01010070437	33	1.825	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0437				178,89
3516	13.516	01010070473	33	1.825	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0473				203,94
3524	13.524	01010070508	33	1.825	Nenhuma Opcão 🗸 🗸	0508	1			204.57
Total de	feições: 2	15 - , Selecionadas: 0 🛛 =	25 🗸]	←						< 1-25 de 39136 >





Selecione as feições desejadas e clique em **"Ir Para"**. A busca selecionada será exibida automaticamente no mapa.

						Lo	te				
🗅 Arqu	ivo 🗸 (🗹 Seleção 🗸	O Visualizar	· ∨ _ @ F	erramentas 🗸] Edição em mo	assa Q Pro	curar termo
וס†↓₽	id↑↓ 🏹	Inscrição carte	 Detalhes 		Quadra †↓ 7	Tipo Imposto †↓ 🍸	Número lote †↓ 🍸	Área total construída †↓ 🍸	Distrito †↓ 7	Setor ↑↓ 🍸	Área terreno calc
35877	35.877		🕀 Filtro espo	acial	954	Nenhuma Opção 🗸					116,15
320	320	01030060362	🖪 Ir para		155	Nenhuma Opção 🗸	0362				83,13
25098	25.098	01010760129	🗊 Mapa de	calor		Nenhuma Opção 🗸	0129				134,49
321	321	01030060342		36	155	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0342				530,6
3440	6.440	01021600037		58	371	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0037	244,9			136,35
8744	18.744	01010250020		33	1.852	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0020	1.062,51			1.031,47
8165	18.165	01022400278		58	514	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0278	158,76			94,25
9498	19.498	01011760239		33	1.825	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0239				200,81
5955	15.955	01022090249		38	475	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0249	212,78			255,6
3031	6.031	01020070065		58	346	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0065	294,0			390,99
3507	13.507	01010070416		33	1.825	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0416				342,84
3508	13.508	01010070422		33	1.825	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0422				222,45
3511	13.511	01010070437		33	1.825	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0437				178,89
3516	13.516	01010070473		33	1.825	Nenhuma Opção 🗸 🗸	0473				203,94
3524	13.524	01010070508		33	1.825	Nenhuma Opcão 🗸	0508				204,57

8. Ferramentas

8.1 Pesquisa de Endereço:

Esta ferramenta permite pesquisar endereços em diversas regiões.







8.2 Visualizador Temporal:

Com esta ferramenta, é possível acessar o **Visualizador Temporal de Mapas Base** de anos anteriores.



8.3 Perfil

Esta ferramenta é usada para analisar a elevação do terreno, a qual é essencial para a conferência da topografia. Com base nessa análise, o terreno pode ser classificado como aclive, declive ou regular.







8.4 Ferramentas de Visualização

Para visualizar a versão anterior ou seguinte do mapa, pressione as setas e a alteração será realizada automaticamente.





A ferramenta **Overview** oferece uma visão geral compacta do mapa, permitindo que você se mova dentro dela para localizar a área desejada.







A ferramenta Rotacionar Visualização permite ajustar a orientação do mapa nos sentidos horário e anti-horário, de 0 a 360 graus, para uma melhor visualização.

8.5 Medir

A ferramenta Medir é utilizada para calcular distâncias, como a testada de um lote, e áreas, como a área total de um lote.







8.6 Documentos

Para acessar as informações de um lote, basta selecioná-lo. Serão exibidos os dados do lote, informações imobiliárias e a opção de adicionar os documentos necessários relacionados a ele.



8.7 Coordenadas

Com a ferramenta Coordenadas, é possível identificar o imóvel desejado.







8.8 **SNAP**

Essa ferramenta funciona como um ímã, proporcionando aderência para desenhar, mover vértices, além de medir a área e a distância de um lote.



9. CARACTERIZAÇÃO

Na caracterização, o usuário pode visualizar e editar todas as informações relacionadas ao imóvel.





Topocart GEO

MANUAL GEO360



10. EXTRATO DE BCI

O extrato de BCI é utilizado para fornecer um resumo detalhado das informações do imóvel, incluindo dados do contribuinte, informações do terreno e informações da edificação.







💐 🏙 🎉 Maracanaú	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ		
	EXTRATO BCI		
Nº CADASTRO: 256474	DADOS DO IMOVEL	540541000	
NÚMERO (LEGADO): -	LOGRADOLIRO: ANTI		
OUADRA (LEGADO): 054	SOARES		
CÓD. BAIRRO: 18	COMPLEMENTO (LEC	GADO): Q.17 L.01 E 02	
BAIRRO: CAGADO	LOTE (LEGADO): 021	18	
	LOTEAM/COND: LOT	PARQUE ANTONIO VIANA	
	DADOS DO CONTRIBUINTE		
PROPRIETÁRIO: -	CPF/CNPJ: -		
CÓDIGO: 23655	TIPO DE PESSOA: Pe	essoa Física	
	INFORMAÇÕES DO TERRENO		
TOPOGRAFIA: Plana	PATRIMÖNIO: Particular	DIMENSÕES DO TERRENO	
PEDOLOGIA: Firme	BENFEITORIA: Sem	AREA TOTAL CONSTRUIDA: -	
SITUAÇÃO DO LOTE: Esquina	PASSEIO: Com Pavimentacao/Com meio	ÁREA TERRENO: 443.9m ²	
OCUPAÇÃO: Sem	LITH IZACĂO: Não		
	INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO		
COBEPTIDA	POSICIONAMENTO-	Nenhum	
REVESTIMENTO EXTERNO:	SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO: -		
TIPO DA EDIFICAÇÃO: -	IDADE APARENTE: -	DIMENSÃO DA EDIFICAÇÃO PRIVATIV	
	SITUAÇÃO PATRIMONIAL: Proprio	AREA DA ONIDADE	
ESQUADRIAS EXTERNAS: -			
FOTO AÉRE		FOTO FACHADA	
FOTO AÉRE		FOTO FACHADA	
POTO AÉRE		FOTO FACHADA	

12. CAMADAS

Neste campo, é possível realizar a busca pela camada desejada.

